

OSA	NIMITYS	Koodi/sivu
P4	Moottoriveden lämpömittari, combi-mittarissa	
P5	Hydrauliikkaöljyn lämpömittari, etupanelissa	D11
R1	Thermostart-laite, moottorissa	
R2	Puhaltimen sarjavastus, puhallinmoottorissa	
S1	Päävitakytkin	D2
S2	Käynnistyksen estokytkin, ohjaamon alla	
S3	Käsiarrun rajakytkin, ohjaamon alla	C2-11
S4	Öljynpaineakytkin, moottorissa	1877721M92
S5	Ilmansuodattimen tukkoisuuden kytkin, moottorissa	586330M1
S6	Polttoaineen varatankin kytkin, ohjaamon alla	C9
S7	Moottoriveden lämpökytkin, moottorissa	1877721M92
S8	Ohjaamovalaisimen kytkin, ohjaamovalaisimessa	D2
S9	Käynnistyksen estokytkin, ohjaamon alla	363417M2
S10	Etutyövalon kytkin, etupanelissa	D11
S11	Takatyövalon kytkin, takapanelissa	D12
S12	Kattovilkun kytkin, etupanelissa	D11
S13	Tuulilasinpyyhkijän kytkin, etupanelissa	D11
S14	Tuulilasin pesimen kytkin, etupanelissa	D11
S15	Takalasinpyyhkijän kytkin, takapanelissa	D12
S16	Takalasin pesimen kytkin, takapanelissa	D12
S17	Ajovalokytkin, etupanelissa	D11
S18	Yhdistelmäkytkin, etupanelissa	D11
S19	Äänimerkin kytkin, takapanelissa	D12
S20	Vedonvapautuksen kytkin, vaihdevivussa	1471828M91
S21	Käsiajosuunnanvaidon kytkin, ohjausakselissa	1472158M91
S22	Virtalukko, etupanelissa	D11
S23	Puhaltimen kytkin, etupanelissa	D11
S24	Kaasun rajakytkin, ohjaamon alla	D16
S25	Vedonvapautuksen paineakytkin, ohjaamon alla	D12
S26	Nelivedon kytkin, etupanelissa	D11
S27	Jarrupainekytkimen ohituskytkin, etupanelissa	D11
S28	Lisätakatyövalon kytkin	
S29	Vapaakiertokytkin	D11
S30	Ajosuunnan kytkin, vasemm. kaivuuvivussa, ajosuunta kuormain	A62
S31	Ajosuunnan kytkin, oikeassa kaivuuvivussa, ajosuunta kaivuri	A62
S32	Muuntimen lämmön anturi	1469851M1
S33	Muuntimen öljynsuodattimen tukkoisuuden anturi, ohjaamon alla	1687046M1
X1	Liitinkotelo 8 os. moottorisarjaan	
X2	Liitinkotelo 8 os. moottorisarjaan	
X3	Liitinkotelo 2 os. polttoainesäiliölle	
OSA	NIMITYS	Koodi/sivu

[illegible]