

Syväte Oy		KOMPONENTTILUETTELO		SAHKÖKAABIAVIO JAMES 820 JAMES 520		8700130	
NIMITYS		Koodi		1986-05-29 7274		LITTY 889003	
OSA							
B1	Polttoaineinjection anturi (ohjaamon alla)						
B2	Moottoriveden lämpöanturi (moottori)						
B3	Hydrauliikkakäytön lämpöanturi (öljysäiliö)						
D1	Combi-mittarin diodi						
D2	Yleisvalaisusvalon diodiryhmä (takapaneeli x9)						
D3	Diodi (elupaneeli H21)						
E2	Ohjaamoyksikön						
E3	Eläydytys, vasen						
E4	Eläydytys, oikea						
E5	Takaläydytys, vasen						
E6	Takaläydytys, oikea						
E7	Kalvovalaistus						
E8	Ajovalo, vasen						
E9	Ajovalo, oikea						
E10	Seisontovalon takana, vasen						
E11	Seisontovalon takana, oikea						
E12	Combi-mittarin sisävalo						
E13	Seisontovalon edessä, vasen						
E14	Seisontovalon edessä, oikea						
E15	Hydrauliikkakäytön lämpömittarin valo						
E17	Radio/kasettisoitin						
E18	Viikkukäytös, vasen						
E19	Viikkukäytös, oikea						
E20	Viikkukäytös, vasen						
E21	Viikkukäytös, oikea						
E22	Yleisvalaisusvalon, vasen (lisävaruste)						
E23	Yleisvalaisusvalon, oikea (lisävaruste)						
G1	Akku						
G2	Lausageneneraattori						
H1	Lausagen						
H2	Käsitönnön merkkivalo, combi-mittarissa						
H3	Öljynpainein merkkivalo, combi-mittarissa						
H4	Ilmansuodattimen tukkoisuuden merkkivalo, combi-mittarissa						
H5	Polttoaineen varoitusmerkkivalo, combi-mittarissa						
H6	Stop-merkkivalo, combi-mittarissa						
H7	Ajamerkki, moottori						
H8	Takaläydytysmerkkivalo, takakoteloissa (5H)						
H9	Yleisvalaisusvalon, takakoteloissa						
OSA							
D11	Moottoriveden lämpömittari, combi-mittarissa						
D12	Hydrauliikkakäytön lämpömittari, combi-mittarissa						
R1	Thermosensori-lämpömittari, moottorissa						
R2	Puhallimen sarjavastus, puhallinmoottorissa						
S1	Päävirtalukki						
S2	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S3	Käsitönnön rotaatorkäytös, ohjaamon alla						
S4	Öljynpainein moottori						
S5	Ilmansuodattimen tukkoisuuden kytkin, moottorissa						
S6	Polttoaineen varoituskytkin, ohjaamon alla						
S7	Moottoriveden lämpökytkin, moottorissa						
S8	Ohjaamoyksikön kytkin, ohjaamoyksikössä						
S9	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S10	Eläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S11	Takaläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S12	Kalvovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S13	Tuulilasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S14	Tuulilasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						
S15	Takalasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S16	Takalasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						
S17	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S18	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S19	Ajamerkki, ohjaamon alla						
S20	Käsitönnön varoituskytkin, ohjaamon alla						
S21	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S22	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S23	Puhallimen kytkin, ohjaamon alla						
S24	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S25	Vedonvastuskytkin, ohjaamon alla						
S26	Moottoriveden lämpökytkin, ohjaamon alla						
S27	Jarrupainein ohituskytkin, ohjaamon alla						
S28	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S29	Vapokäytös						
S30	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S31	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S32	Muuntimen lämpökytkin, ohjaamon alla						
S33	Muuntimen lämpökytkin, ohjaamon alla						
X1	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
X2	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
X3	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
OSA							
D11	Moottoriveden lämpömittari, combi-mittarissa						
D12	Hydrauliikkakäytön lämpömittari, combi-mittarissa						
R1	Thermosensori-lämpömittari, moottorissa						
R2	Puhallimen sarjavastus, puhallinmoottorissa						
S1	Päävirtalukki						
S2	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S3	Käsitönnön rotaatorkäytös, ohjaamon alla						
S4	Öljynpainein moottori						
S5	Ilmansuodattimen tukkoisuuden kytkin, moottorissa						
S6	Polttoaineen varoituskytkin, ohjaamon alla						
S7	Moottoriveden lämpökytkin, moottorissa						
S8	Ohjaamoyksikön kytkin, ohjaamoyksikössä						
S9	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S10	Eläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S11	Takaläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S12	Kalvovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S13	Tuulilasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S14	Tuulilasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						
S15	Takalasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S16	Takalasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						
S17	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S18	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S19	Ajamerkki, ohjaamon alla						
S20	Käsitönnön varoituskytkin, ohjaamon alla						
S21	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S22	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S23	Puhallimen kytkin, ohjaamon alla						
S24	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S25	Vedonvastuskytkin, ohjaamon alla						
S26	Moottoriveden lämpökytkin, ohjaamon alla						
S27	Jarrupainein ohituskytkin, ohjaamon alla						
S28	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S29	Vapokäytös						
S30	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S31	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S32	Muuntimen lämpökytkin, ohjaamon alla						
S33	Muuntimen lämpökytkin, ohjaamon alla						
X1	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
X2	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
X3	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
OSA							
D11	Moottoriveden lämpömittari, combi-mittarissa						
D12	Hydrauliikkakäytön lämpömittari, combi-mittarissa						
R1	Thermosensori-lämpömittari, moottorissa						
R2	Puhallimen sarjavastus, puhallinmoottorissa						
S1	Päävirtalukki						
S2	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S3	Käsitönnön rotaatorkäytös, ohjaamon alla						
S4	Öljynpainein moottori						
S5	Ilmansuodattimen tukkoisuuden kytkin, moottorissa						
S6	Polttoaineen varoituskytkin, ohjaamon alla						
S7	Moottoriveden lämpökytkin, moottorissa						
S8	Ohjaamoyksikön kytkin, ohjaamoyksikössä						
S9	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S10	Eläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S11	Takaläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S12	Kalvovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S13	Tuulilasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S14	Tuulilasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						
S15	Takalasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S16	Takalasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						
S17	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S18	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S19	Ajamerkki, ohjaamon alla						
S20	Käsitönnön varoituskytkin, ohjaamon alla						
S21	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S22	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S23	Puhallimen kytkin, ohjaamon alla						
S24	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S25	Vedonvastuskytkin, ohjaamon alla						
S26	Moottoriveden lämpökytkin, ohjaamon alla						
S27	Jarrupainein ohituskytkin, ohjaamon alla						
S28	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S29	Vapokäytös						
S30	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S31	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S32	Muuntimen lämpökytkin, ohjaamon alla						
S33	Muuntimen lämpökytkin, ohjaamon alla						
X1	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
X2	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
X3	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
OSA							
D11	Moottoriveden lämpömittari, combi-mittarissa						
D12	Hydrauliikkakäytön lämpömittari, combi-mittarissa						
R1	Thermosensori-lämpömittari, moottorissa						
R2	Puhallimen sarjavastus, puhallinmoottorissa						
S1	Päävirtalukki						
S2	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S3	Käsitönnön rotaatorkäytös, ohjaamon alla						
S4	Öljynpainein moottori						
S5	Ilmansuodattimen tukkoisuuden kytkin, moottorissa						
S6	Polttoaineen varoituskytkin, ohjaamon alla						
S7	Moottoriveden lämpökytkin, moottorissa						
S8	Ohjaamoyksikön kytkin, ohjaamoyksikössä						
S9	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S10	Eläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S11	Takaläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S12	Kalvovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S13	Tuulilasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S14	Tuulilasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						
S15	Takalasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S16	Takalasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						
S17	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S18	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S19	Ajamerkki, ohjaamon alla						
S20	Käsitönnön varoituskytkin, ohjaamon alla						
S21	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S22	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S23	Puhallimen kytkin, ohjaamon alla						
S24	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S25	Vedonvastuskytkin, ohjaamon alla						
S26	Moottoriveden lämpökytkin, ohjaamon alla						
S27	Jarrupainein ohituskytkin, ohjaamon alla						
S28	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
S29	Vapokäytös						
S30	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S31	Ajovalovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S32	Muuntimen lämpökytkin, ohjaamon alla						
S33	Muuntimen lämpökytkin, ohjaamon alla						
X1	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
X2	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
X3	Yleisvalaisuskytkin, ohjaamon alla						
OSA							
D11	Moottoriveden lämpömittari, combi-mittarissa						
D12	Hydrauliikkakäytön lämpömittari, combi-mittarissa						
R1	Thermosensori-lämpömittari, moottorissa						
R2	Puhallimen sarjavastus, puhallinmoottorissa						
S1	Päävirtalukki						
S2	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S3	Käsitönnön rotaatorkäytös, ohjaamon alla						
S4	Öljynpainein moottori						
S5	Ilmansuodattimen tukkoisuuden kytkin, moottorissa						
S6	Polttoaineen varoituskytkin, ohjaamon alla						
S7	Moottoriveden lämpökytkin, moottorissa						
S8	Ohjaamoyksikön kytkin, ohjaamoyksikössä						
S9	Käynnistyskytkin, ohjaamon alla						
S10	Eläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S11	Takaläydytyskytkin, ohjaamon alla						
S12	Kalvovalaistuskytkin, ohjaamon alla						
S13	Tuulilasinpyyhkijän kytkin, ohjaamon alla						
S14	Tuulilasin pesimen kytkin, ohjaamon alla						